



SGG EVERCLEAR® TRIPLE-GLAZED UNIT - HANDLING & STARTING INSTRUCTIONS

	GB Handling <ul style="list-style-type: none"> ○ Use suction cups ○ Do NOT use sharp tools ○ Make sure the protection film is on the freezer-side glass 	D Behandlung <ul style="list-style-type: none"> ○ Luftlochklappe benutzen ○ KEIN scharfes Material benutzen ○ Die schützende Folie muß auf dem Innenglases liegen 	I Manipolazione <ul style="list-style-type: none"> ○ Usare ventose ○ Non utilizzare oggetti taglienti ○ Verificare che il film di protezione sia posizionato lato interno freezer
	F Manutention <ul style="list-style-type: none"> ○ Utiliser des ventouses ○ Ne PAS utiliser d'objets coupants ○ S'assurer que le film de protection est sur le verre côté congélateur 	S Manipulación <ul style="list-style-type: none"> ○ Utilizar ventosas ○ No utilizar herramientas cortantes ○ Asegurarse de que la película de protección esté en el cristal del lado del congelador 	NL Gebruiksaanwijzing <ul style="list-style-type: none"> ○ Gebruik zuignappen ○ Geen scherpe voorwerpen gebruiken ○ Verifieer dat de beschermfolie zich aan de vriezer-zijde van het glas bevindt

Startup instructions					
GB	Freezer is switched off Open the door and hold it open	Peel off the protection film with care	Discard the protection film in a bin	Close the door	Switch the freezer on
Mise en service					
F	Congélateur éteint Ouvrir la porte et la maintenir ouverte	Décoller le film de protection avec précaution	Jeter le film à la poubelle	Refermer la porte	Mettre en marche le congélateur
Anfangsanleitungen					
D	Der Tiefkühlschrank ist ausgeschaltet Die Tür öffnen und geöffnet lassen	Die schützende Folie vorsichtig abnehmen	Die schützende Folie in den Müll weglegen	Die Tür schließen	Der Tiefkühlschrank einschalten
Puesta en funcionamiento					
S	Congelador apagado Abrir la puerta y mantenerla abierta	Despegar la película de protección con precaución	Tirar la película de protección	Cerrar la puerta	Enchufar el congelador
Modalità di funzionamento					
I	Congelatore spento Aprire la porta e mantenerla aperta	Rimuovere la pellicola di protezione con cautela	Buttare via la pellicola (non riciclato)	Richiudere la porta	Accendere il congelatore
Klaarmaken voor gebruik					
NL	De vriezer is uitgeschakeld Open de deur en laat deze openstaan	Verwijder voorzichtig de beschermfolie	Gooi de folie weg	Sluit de deur	Zet de vriezer aan



SGG EVERCLEAR® TRIPLE-GLAZED UNIT - HANDLING & STARTING INSTRUCTIONS

Handling & storage recommendations

1. Carriage and storage of SGG EVERCLEAR® is allowed up to 900 meters above sea level
2. Store SGG EVERCLEAR® inside a dry building
3. SGG EVERCLEAR® can be exposed to temperatures up to 60°C

CAUTION: Anti-frost coating activation on the freezer-side glass

The anti-frost coating is pre-activated during manufacturing thanks to the moisture of the coating.

This pre-activation is secured by the protection film.

Depending on storage, carriage and starting conditions, the anti-frost functionality may be partially inhibited and frost patches may appear during the first freezer openings. If so, simply clean the freezer-side glass according to the SGG EVERCLEAR cleaning instructions to re-activate the coating.

CAUTION: Difficulty of peeling the protection film off

POTENTIAL CAUSE	SOLUTION	OVERALL DURATION
Freezer is already running below 0°C	<ol style="list-style-type: none">1) open the door2) hold it open for 8 minutes3) remove the protection film4) close the door	15 minutes

Additional information

1. The protection film is made of PVC layered with acrylic adhesive
2. If cleaning the SGG EVERCLEAR freezer-side glass is necessary, please follow the SGG EVERCLEAR cleaning instructions
3. For any specific requirements, please ask us before action:
✉ frederic.godmer@saint-gobain.com